

PATAGÓNICO®

CALIDAD QUE RESPIRA

MEMBRANA INTELIGENTE REGULADORA DE VAPOR



PROPIEDADES



REGULADORA DE VAPOR



BARRERA SECUNDARIA DE AGUA



ANTIREFRACTARIA



BARRERA SECUNDARIA DE VIENTO



ANTI UV



TERMORREGULADORA



ANTIBACTERIANA*



ANTIDESLIZANTE



ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y DESGARRO

*TESTEADO POR EL HOSPITAL "DR RAMÓN CARRILLO" DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES

 [+54 9]1139139087

 AISLACORPARGENTINA@GMAIL.COM

 WWW.AISLACORP.COM



PATAGÓNICO®

CALIDAD QUE RESPIRA

INDICACIONES DE COLOCACIÓN - TECHOS



1 Asegure el extremo con ayuda de engrampadoras y despliegue la membrana **PATAGÓNICO®** sobre el machimbre, de modo que la impresión **quede hacia afuera**.



2 Sujete la membrana **PATAGÓNICO®** con listones yeseros evitando cubrir el área de solape.



3 Despliegue la siguiente membrana **PATAGÓNICO®** solapando a no menos de 10 cm sobre la membrana anterior.



4 Selle el área de solape con cinta **PATAGÓNICO®**.

INDICACIONES DE COLOCACIÓN - PAREDES



1 Despliegue la membrana **PATAGÓNICO®** con la impresión hacia afuera y manteniendo el rollo a plomo.



2 Sujete la membrana **PATAGÓNICO®** usando clavos o grampas (sobre OSB o estructuras de maderas), o tornillos (sobre estructuras metálicas).



3 Despliegue la siguiente membrana **PATAGÓNICO®** superior asegurando una cobertura correcta acorde al área de solape (no menos de 10 cm en solapes horizontales y 15 cm en solapes verticales).



4 Al toparse con una abertura, continúe desarrollando normalmente la membrana **PATAGÓNICO®**, para luego cortar con una X de esquina a esquina dichas aberturas, fijando internamente cada triángulo formado.

PRECAUCIONES

- ▶ Sellar solape con cinta **PATAGÓNICO®**.
- ▶ Evite caminar sobre la membrana.
- ▶ Cubrir con chapa o teja inmediatamente colocada la membrana.
- ▶ Si utilizó preservador de madera, tome el recaudo de que la madera esté totalmente seca.

AVISO:

- ▶ Selle bien la zona de solape.
- ▶ Asegúrese que la superficie esté limpia y seca.
- ▶ Para evitar la entrada de agua, el sellado de las membranas debe efectuarse de inmediato tras la colocación.